

GARANTIA TOTAL DE UM ANO

CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

1- Desde que observadas rigorosamente as instruções deste manual e respeitadas as disposições legais aplicáveis, a BLACK&DECKER do Brasil Ltda. assegura ao proprietário consumidor deste aparelho garantia contra defeitos de fabricação que nele se apresentar no período de um ano, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.

2- A BLACK&DECKER restringe sua responsabilidade unicamente na substituição gratuita de peças que apresentarem defeito de fabricação, exceto as que estiverem com desgaste normal durante a vigência da garantia.

3- A BLACK&DECKER obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver postos de assistências técnicas autorizadas BLACK&DECKER.

3.1 Postos de assistências técnicas autorizadas são aqueles credenciados pela Black & Decker e indicados pelo **Serviço de Atendimento ao Consumidor 0800 7034644**. Os profissionais que atendem o consumidor nesses postos são treinados periodicamente pela própria Black & Decker e estão obrigados a utilizar apenas peças originais e a recomendar somente materiais e acessórios aprovados pela própria Black & Decker.

3.2 Postos de assistências técnicas não autorizadas são os que não estão credenciados pela Black & Decker e, portanto, não são indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor. Os profissionais destes postos não são treinados, nem fiscalizados pela Black & Decker, que sobre eles não tem nenhuma responsabilidade.

4- O comprador/consumidor, residente em outra localidade, ficará, portanto, responsável pelas despesas de passagem ou frete (ida e volta) do aparelho ou para conduzi-lo a assistência técnica autorizada de sua escolha, não se responsabilizando a BLACK&DECKER pelos riscos de transporte. Nota: Para efeito da prestação de serviço em garantia, deverá ser apresentada a cópia legível da **nota** fiscal de compra do aparelho a assistência técnica autorizada, pois a mesma será recolhida. Acessórios substituíveis pelo consumidor podem ser encontrados nas Assistências Técnicas Autorizadas Black & Decker.

5- A Black & Decker do Brasil, reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas e as características do produto por desenvolvimento técnico, sem prévio aviso.

6- Produto exclusivo para uso doméstico.

HIPÓTESES QUE ACARRETAM PERDA DE GARANTIA

1- O consumidor perderá totalmente a garantia prevista neste certificado nas seguintes hipóteses:

1.1 Se o consumidor ou usuário utilizar o produto em desacordo, sem a estrita observância das especificações técnicas constantes deste manual ou fornecida por escrito pela Black & Decker.

1.2 A BLACK&DECKER declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer dano resultante de acidente, de uso abusivo ou por ter sido ligado à rede de tensão elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas ou ainda se apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não autorizada pela BLACK&DECKER.

1.3 Se ficar constatado que foram incorporados ao produto peças e com-ponentes não originais, ou acessórios não recomendados pela Black & Decker.

1.4 Em caso de uso profissional e ou excessivo constatado pelos postos de assistência técnica autorizada Black & Decker.

1.5 Nos demais casos que, de acordo com a lei e com este manual caracterizam desobediência do consumidor ou usuário às regras de segurança e conservação do produto.

SERVIÇOS OU REPAROS

Serviço quando necessário, deve ser executado por uma assistência técnica autorizada Black&Decker.

A Black&Decker possui uma das maiores Redes de Serviços do País, com técnicos treinados para manter e reparar toda a linha de produtos BLACK&DECKER. Ligue: 0800-7034644 ou consulte nosso site: www.blackedecker.com.br, para saber qual é a mais próxima de sua localidade.

Importado por:
Black & Decker do Brasil Ltda
ROD. BR 050 s/n KM 167 LO 05, Parte QU 1
Bairro Distrito Industrial II
CEP 38064-750 - Uberaba MG
Inscrição sob o nº do CNPJ: 53.296.273/0001-91
I.E.: 701.948.711.00-98

Conheça toda a linha de produtos
BLACK & DECKER.

Visite nosso site:

www.BlackandDecker.com.br

BlackandDecker.com.br
0800-703-46-44

Fabricado na China.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

BB20 - Balança de banheiro a bateria

Leia estas instruções antes de usar o produto

MODELO BB20

Balança de banheiro a bateria

UTILIZAÇÃO

A sua balança de banheiro Black&Decker foi desenvolvida para lhe proporcionar um maior conforto. Prático e fácil de usar, permite que você verifique seu peso sem sair de casa. Este produto destina-se exclusivamente ao uso doméstico.

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

Ao utilizar aparelhos alimentados por baterias, é necessário seguir sempre as precauções básicas de segurança, incluindo as detalhadas a seguir. para diminuir os riscos de incêndio, vazamento das baterias, ferimentos pessoais e danos materiais

- Leia atentamente todas as instruções.
- Neste manual indicam-se as utilizações previstas para o aparelho. O uso de qualquer acessório, extensão ou do próprio aparelho em situações diferentes das recomendadas neste manual de instruções pode dar origem a danos materiais.
- Guarde este manual para futura consulta.

SEGURANÇA ELÉTRICA

- Para evitar o risco de choques elétricos, não mergulhe o aparelho ou as baterias em água ou qualquer outra substância líquida.
- Utilize somente o tipo de bateria correta para o aparelho (*veja tabela com os dados técnicos).
- Os componentes eletrônicos que se encontram no interior do equipamento poderão ser afetados por outros dispositivos utilizados nas imediações, tais como telefones móveis ou fornos microondas. Caso isto aconteça, o visor apresenta a indicação de dados errados. Para solucionar este problema, desligue o aparelho que está provocando a interferência ou afaste-o do aparelho.

UTILIZAÇÃO DO APARELHO

- Não coloque o aparelho junto ou sobre fontes de calor.
- Não utilize o aparelho em ambientes com temperatura inferior a 10°C ou superior a 30°C.
- Não utilize o aparelho próximo de produtos inflamáveis.
- Não utilize o aparelho em ambientes externos.
- Proteja sempre o aparelho de água ou de umidade excessiva.
- Não utilize o aparelho numa superfície irregular, posicione sua balança sobre uma superfície plana e dura, isto dará maior aferição a sua medida. Superfícies macias podem alterar o peso exato.
- A balança pode apresentar variação de até 1% do peso aferido (em inconstante) para mais ou para menos.
- Não utilize o aparelho com os pés molhados.
- Não pise nas extremidades do aparelho, na pesagem posicione corretamente seus pés na balança e mantenha-se ereto. Procure se pesar sempre no mesmo horário (preferencialmente ao acordar). Isso porque, durante o dia, apresentamos diferença de peso, conforme nossa alimentação e atividades.
- Não sobrecarregue o aparelho.
- Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças, não permita que elas ou qualquer pessoa que não esteja familiarizada com estas instruções utilizem o aparelho.
- Retire as baterias do aparelho se não pretender utilizá-lo durante um longo período de tempo.
- Quando não estiver em utilização, guarde o aparelho em local seco.

INSPEÇÃO E CUIDADOS BÁSICOS

- Antes de utilizar o aparelho, verifique a existência de danos ou defeitos nas peças. Verifique se existem peças partidas, interruptores danificados ou quaisquer outros problemas que possam afetar o funcionamento do aparelho.
- Nunca tente remover ou trocar peças por outras que não aquelas especificadas neste manual.
- Não utilize o aparelho se houver alguma peça defeituosa ou danificada, caso o aparelho apresente algum problema, leve-o a uma assistência técnica autorizada Black&Decker para revisão, consertos ou ajustes.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ADICIONAIS REFERENTES A BATERIAS NÃO RECARREGÁVEIS

- Nunca tente abrir a bateria seja qual for a razão.
- Não armazene em locais onde a temperatura possa exceder 40° C.
- Não incenere as baterias.
- Sob condições extremas, é possível que a bateria apresente vazamentos. Quando notar que há líquido nas baterias, proceda da seguinte maneira:
 - Limpe o líquido cuidadosamente utilizando um pano.
 - Evite o contato com a pele.

BATERIAS

- Abra a tampa na parte traseira da sua balança de banheiro BB20 Black&Decker para colocar as baterias (fig. 1).
- Coloque 2 baterias CR2032 (3V)
- Feche a tampa

figura 2

figura 1

SELECIONE A UNIDADE DE PESO

- A balança de banheiro Black&Decker possui 3 unidades de medida, selecione através do interruptor que fica na parte traseira da balança a posição desejada (fig. 2).
- O aparelho pode mostrar os resultados tanto em kilos, como em stones ou em libras. Para alternar entre os sistemas de medição, coloque o interruptor na posição desejada

Veja a seguir tabela de conversão

1 Kg ≈ 2,2 Lb ≈ 00:16 St

- **INDICADORES DE ADVERTÊNCIA**
O visor LCD irá apresentar um aviso de sobrecarga (fig. 3). Se o peso exceder a capacidade máxima.
 Retire imediatamente o peso do aparelho para evitar danos.
- **INDICADORES DE BATERIA FRACA**
Quando as baterias estiverem quase sem carga, o visor LCD apresentara um aviso para substituir as baterias (fig. 4).
 Substitua imediatamente as baterias.

Excesso de peso (figura 3)

Substitua as baterias (figura 4)

PESAR

- * Bata o pé levemente sobre a balança e aguarde aparecer a indicação 0.0 Kg.

- Ao subir na balança, o visor irá mostrar a indicação do seu peso. Permaneça em pé sobre a balança até que a indicação estabilize. Aguarde indicação de seu peso.
- Para se pesar novamente é necessário que a balança de banheiro se desligue, ela se auto desligará em aproximadamente 30 segundos. Após se desligar, caso queira utilizá-la novamente repita a indicação inicial*.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Antes de efetuar a limpeza e manutenção, retire as baterias do aparelho.
- Para limpar o aparelho, utilize apenas um pano macio e levemente umedecido em água.
- Não utilize nenhum detergente abrasivo ou de base solvente.
- Não mergulhe qualquer parte do aparelho em água ou em quaisquer outras substâncias líquidas.

Dados Técnicos balança de banheiro BB20

Capacidade (até)	150 Kg
Graduação	0.1 Kg
*Baterias	2 X CR2032 (3V)